



دستورالعمل کار با پمپ نمونه بردار محیطی مدل Flite 2

کاربرد: ۱. نمونه برداری از هوای محیط کار

۲. نمونه برداری از هوای زیست محیطی

نحوه کار با دستگاه

الف) روشن نمودن دستگاه : فشردن ترتیبی کلیدهای  (Select ← Enter ← Enter)

۱. ظهور گزینه SET UP (به بند پ مراجعه شود)

۲. ظهور گزینه Review Data (اگر قبلا با دستگاه تنظیماتی صورت گرفته شده باشد، دستگاه خودکار همان

تنظیمات را ارائه می دهد)



ب) خاموش نمودن دستگاه : دستگاه بطور خودکار بعد از عدم اعمال برنامه، بمنظور نگهداری شارژ باطری، وارد

حالت خواب (sleeping) می شود.



پ) کالیبره نمودن دستگاه و تنظیم دبی :






۱. اتصال به کالیبراتور

۲. انتخاب گزینه YES در پاسخ به سوال : SET UP NOW

۳. تنظیم دبی با فشردن دکمه های  و بعد از مشخص شدن دبی گزینه  را

انتخاب می کنیم تا دبی مورد نظر ذخیره شود.

(ت) تنظیم زمان نمونه برداری: بمنظور شروع نمونه برداری ابتدا باید زمان نمونه برداری را تعیین کرد بدین منظور به سوال ENTER RUN TIME پاسخ YES را انتخاب می کنیم. حال با استفاده از   مدت زمان مورد نظر برای نمونه برداری را انتخاب می کنیم.

(ت) تنظیم زمان تاخیر نمونه برداری: بمنظور تنظیم مدت زمانی که بعد از سپری شدن آن نمونه برداری شروع می شود. برای اینکار به ترتیب      می شود.

نکته: دستگاه دارای دو حالت manual و Time می باشد.

با انتخاب گزینه Manual می توان پمپ را در زمان دلخواه   بطور دستی از کار انداخت. (جهت توقف کامل دستگاه دو کلید را همزمان فشار دهید.

و با انتخاب گزینه Time ابتدا باید زمان مورد نظر برای توقف را وارد کرد. مثلا: ۲ دقیقه