



دستورالعمل کار با دزیمر فردی صدا مدل cell 320

کاربرد: ۱. انجام دزیمری صدا

۲. قابلیت استفاده به عنوان sound level meter

نحوه کار با دستگاه

بعد از روشن کردن دستگاه

الف) یکبار فشردن گزینه Menu : انواع استانداردهایی که قرار است دستگاه مطابق با آن اندازه گیری انجام دهد را می توان در این گزینه انتخاب نمود.

ب) دوبار فشردن گزینه Menu : انجام کالیبراسیون (با فشردن کلید اینتر و تنظیم مقادیر دسی بل)

ب) سه بار فشردن گزینه Menu : مشاهده اطلاعات مربوط به اندازه گیری در حال انجام و شاخص های یک sound level meter معمولی

نحوه استارت یک اندازه گیری

بعد از تعیین سازمان استاندارد مورد نظر، گزینه play را فشرده و بعد از گذشت مدت زمان مورد نظر، به ترتیب گزینه های stop و enter را انتخاب می کنیم.